

DELYME®



DESINCRUSTANTE ÁCIDO

**PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL
PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO
USO PROFISSIONAL**

O uso regular de **DELYME®** promove a remoção de crostas e depósitos minerais da parte interna de termodesinfetadoras e equipamentos em aço inox. Previne acúmulo de resíduos provenientes da água, fezes, urina e etc, mantendo as lavadoras e/ou equipamentos livres de detritos prejudiciais ao seu perfeito desempenho. O uso semanal ou mais frequente manterá sua lavadora e/ou equipamento sem manchas e com superfície brilhante.

Indicações de uso EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS:

Sujidade ou incrustação média, manchas claras e/ou depósito alcalino:

1. Usar 4mL de DELYME para cada litro de água;
2. Fazer um ciclo de, no mínimo, 10 minutos com água na temperatura de 45°C;
3. Enxaguar a câmara com água quente por no mínimo 10 minutos;
4. Se possível, descartar o produto por sistema de dispensação automática para evitar contato com o mesmo.

Sujidade pesada, manchas escuras com vestígio de depósitos antigos:

1. Usar 60mL de DELYME para cada litro de água;
2. Fazer um ciclo de, no mínimo, 10 minutos com água na temperatura de 45°C;
3. Enxaguar a câmara com água quente por no mínimo 10 minutos;
4. Se possível, descartar o produto por sistema de dispensação automática para evitar contato com o mesmo.

Recomendações para abertura do frasco:

- Usar equipamentos de proteção adequados como luvas de borracha e óculos de proteção durante todo o tempo que manipular o Delyme;
- Colocar o galão sobre uma superfície plana e resistente;
- Abrir a tampa plástica e com cuidado retirar o lacre de segurança.

Recomendações para Armazenamento:

Manter o produto devidamente fechado, em local seco e a temperatura ambiente, afastado do piso e de paredes.

ATENÇÃO

1. Não inale vapores/aerossóis.
2. Use luvas de proteção e proteção ocular.
3. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
4. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito.
5. EM CASO DE CONTATO COM A PELE OU O CABELO: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho.
6. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.
7. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos.

No caso de uso de lentes de contato remova-as, se for fácil. Continue enxaguando

8. EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração.